

Пример №4



- | | | |
|----|--------|----------------------|
| 1. | C1068 | (2440 x 90 x 44 мм) |
| 2. | CR3079 | (2440 x 76 x 20 мм) |
| 3. | D600 | (110 x 110 x 28 мм) |
| 4. | D602 | (109 x 230 x 28 мм) |
| 5. | CR200 | (2000 x 140 x 30 мм) |

Монтаж лепнины



Сделайте отметки на карнизах и потолке для соединения углов



Используя стусло и мелкозубчатую ножовку, отрежьте карниз по полученным отметкам



Нанесите клей монтажный по краям обратной стороны карниза, а также на потолок и стены



Забейте гвозди с помощью пневматического пистолета, чтобы прочно закрепить карниз



Заполните специальным клеем оставшиеся щели



Отшлифуйте все неровности с помощью наждачной бумаги



Не забудьте стереть излишки остатков клея с помощью влажной губки



Теперь можете красить и декорировать. Не бойтесь фантазировать!

Gaudi Decor
Лепные украшения из полиуретана



Оформляем двери

Пример №1



- | | | |
|----|-------|----------------------|
| 1. | C1063 | (2440 x 150 x 67 мм) |
| 2. | D591 | (2440 x 95 x 21 мм) |
| 3. | D590 | (95 x 95 x 40 мм) |
| 4. | D592 | (95 x 250 x 30 мм) |
| 5. | CR200 | (2000 x 140 x 30 мм) |

Пример №2



- | | | |
|----|--------|---------------------|
| 1. | P221 | (2440 x 50 x 70 мм) |
| 2. | D580 | (2000 x 94 x 33 мм) |
| 3. | D593 | (95 x 95 x 25 мм) |
| 4. | D587 | (95 x 254 x 40 мм) |
| 5. | CR3044 | (2440 x 94 x 33 мм) |

Пример №3



- | | | |
|----|--------|----------------------|
| 1. | P202 | (2440 x 100 x 98 мм) |
| 2. | P210 | (2440 x 53 x 50 мм) |
| 3. | B821 | (115 x 140 x 70 мм) |
| 4. | CR3002 | (2440 x 51 x 6 мм) |
| 5. | CR200 | (2000 x 140 x 30 мм) |